Хидравличен подемник 5t



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Хидравличният подемник е предназначен за работа, при която се изисква повдигане на тежки товари. Той не може да се използва като постоянно поставен опорен елемент. Забранено е да се повдигат или стабилизират жилищни постройки или каравани с подемника.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Подемникът е хидравлично устройство, което работи при високи

натоварвания. При работа трябва да се спазват основни правила за

безопасност.

- Преди започване на работа е необходимо да прочетете инструкциите за работа и да ги запазите за бъдещи справки.

- Никога не превишавайте максималното натоварване на подемника.

- Забранено е да се повдигат хора или животни с подемник.

- Подемникът е предназначен само за повдигане, забранено е използването му за други цели.

- Необходимо е да използвате допълнително предпазно оборудване (напр. подпори), за да поддържате повдигнатия обект, преди да започнете работа под него.

- Заключете или блокирайте колелата и задействайте ръчната спирачка, преди да повдигате превозни средства.

- Не оставяйте повдигнатите товари без надзор.

- Не позволявайте на непълнолетни лица или лица, които не са обучени за работа с оборудването, да се намират в близост до работната зона или зоната за съхранение на подемника.

- Не носете свободни дрехи или бижута. Дългите коси трябва да бъдат прибрани нагоре. Носете лични предпазни средства като ръкавици и работни обувки с подсилени пръсти.

- Уверете се, че подът ще издържи повдигания товар, преди да започнете да повдигате.

- Подемникът трябва да бъде поставен върху плоска, равна, твърда и стабилна повърхност.

- Джакпотът трябва да бъде разположен под повдиганото оборудване, така че товарът да се подпира в центъра на седлото на джакпота.

- Абсолютно забранено е да се регулира предпазният клапан по какъвто и да е начин.

- Съхранявайте устройството на безопасно разстояние от източници на топлина и огън, тъй като това може да доведе до повреда на устройството или до нарушаване на неговата функционалност.

- Преди да вдигнете какъвто и да е товар, се уверете, че подемникът не се измества след вдигането на товара.

- Преди да повдигнете какъвто и да е товар, се уверете, че подемникът не е повреден по никакъв начин. Ако подемникът се нуждае от ремонт, обърнете се към оторизиран сервизен център за тази цел.

МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Подемникът се доставя като сглобена единица и не се нуждае от допълнително сглобяване или регулиране.

Преди започване на работа трябва да се извършат приблизително 6 пълни изпомпвания с отвит изпускателен клапан, за да се осигури правилното разпределение на хидравличното масло в системата на повдигача.

Повдигане

Преди да започнете да повдигате, се уверете, че лицето, което работи с подемника, ще има подемника и повдигания товар в полезрението си, докато извършва всички движения.

С по-тесния край на рамото на повдигача затворете освобождаващия клапан, като го затягате по посока на часовниковата стрелка, докато не усетите съпротивление.

Поставете повдигача под товара, който трябва да се повдигне, на място, предназначено за използване на повдигач (напр. върху автомобили), така че товарът да лежи централно върху седлото на повдигача. Ако е необходимо, при повдигачи с удължители, болтовете на удължителя могат да се развият, така че седлото на повдигача да застане върху товара, който ще се повдига. Вкарайте рамото на крика в съответния отвор. Преместете рамото в посока нагоре-надолу, за да повдигнете товара на желаната височина. След вдигането обезопасете товара срещу падане, напр. с подпори.

Стартиране на

Преди да започнете да спускате, се уверете, че спусканият товар няма да причини наранявания на оператора. Бавно завъртете освобождаващия клапан обратно на часовниковата стрелка с по-тесния край на рамото на подемника.

Забранено е да се отвинтва освобождаващият клапан повече от необходимото за бавно намаляване на товара. Бързото отвиване на клапана може да доведе до падане на товара. Прекаленото отвиване на клапана може да доведе до повреда на клапана. След като товарът е напълно спуснат, отстранете рамото от повдигача и извадете повдигача изпод товара. В случай на подемник с удължител, завийте болта на удължителя, ако е използван такъв.

Поддръжка

Когато не използвате повдигача, буталото и отворът за рамото на повдигача трябва да са в долно положение. В случай на повдигач с удължител, болтът на удължителя също трябва да бъде завит в буталото на повдигача. Това предотвратява корозията на повърхността на буталото. Подемникът трябва да се поддържа чист, външните подвижни части на подемника трябва да се смазват редовно.

НЕИЗПРАВНОСТИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ

Обезвъздушаване на системата

От време на време в хидравличната система на подемника се натрупват въздушни мехурчета. Това може да намали ефективността на подемника. В този случай хидравличната система на подемника трябва да се обезвъздуши.

Поставете повдигача така, че буталото да е във вертикално положение. Отворете изпускателния клапан и свалете капачката на отвора за пълнене с масло. След това преместете бързо помпата на повдигача няколко пъти, за да изтласкате въздуха.

Затворете изпускателния клапан и поставете капачката на резервоара за масло. Проверете

работата на повдигача, ако е необходимо, повторете операциите по обезвъздушаване.

Доливане на масло/смазване

Поставете повдигача така, че буталото на повдигача да е вертикално. Спуснете помпата и буталото до долно крайно положение. Свалете капачката на отвора за пълнене с масло.

Зареждайте само с хидравлично масло с вискозитетен клас SAE 10. Забранено е използването на други течности за тази цел. Напълнете маслото до долния ръб на отвора за пълнене с масло.

Обезвъздушете жака. Поставете капачката на резервоара за масло. Проверете функционалността на крика. Смазвайте ставите и другите движещи се части на повдигача на редовни интервали от време. За повдигачи с удължител, не забравяйте да смазвате редовно резбите на болта на удължителя.

Спецификации						
Модел:	M80310	M80320	M80340	M80350	M80360	M80367
Капацитет на натоварване: (kg)	2000	3000	5000	10 0000	20 000	50 000
Минимална височина (mm)	158	168	195	200	235	285
Ход на цилиндъра (mm)	90	100	125	125	145	180
Настройка на резбата (mm)	50	50	60	60	60	--
Нетно тегло: (kg)	2,2	2,3	3,3	5,2	9,9	19,7

Гаранционни условия

В съответствие със Закон № 136/2002 Coll., закупеният от вас продукт е гарантиран за период от 24 месеца от датата на продажба. В случай на закупуване на стоки, използвани за търговски или бизнес дейност, гаранционният срок е 12 месеца. Гаранцията се предоставя само ако продуктите се използват в съответствие с инструкциите за експлоатация и начина на употреба.

Всички части, които са подложени на естествено износване, претоварване, използване на продукта за цели, различни от тези, за които е предназначен, и дефекти, причинени от транспорт или неправилно (непрофесионално) боравене, са изключени от гаранцията. За неправилно боравене считаме случаите, когато не са спазени инструкциите за експлоатация и общозадължителните разпоредби за боравене с продукта. По същия начин се оценява и опитът за непрофесионален ремонт извън препоръчаната поддръжка.

Гаранцията се отнася изключително за дефекти, причинени от дефекти в материалите, производствения монтаж или технологията на обработка.

Правото на позоваване на гаранцията се погасява:

1) продуктът не е бил използван в съответствие с инструкциите за експлоатация.

2) в конструкцията на машината е извършена каквато и да е намеса без предварителното писмено съгласие на производителя.

3) продуктът е бил използван при други условия или за цели, различни от тези, за които е предназначен

4) част от продукта е заменена с неоригинална част.

5) повредата на продукта или прекомерното му износване са причинени от неподходяща поддръжка.

6) повреди, причинени от външни механични, термични или химични въздействия.

7) дефектите са причинени от неправилно съхранение или боравене с продукта.

8) продуктът е бил използван (за типа на продукта) в агресивна среда, напр. прашна, влажна

9) продуктът е бил използван при превишаване на допустимото натоварване

Гаранцията не покрива елементи, за които може да се очаква, че ще се износят поради нормалното си функциониране (напр. износване на въглерода, запалителната свещ и др.)

Използвайте само препоръчани аксесоари и оригинални резервни части за работа с продуктите.

Рекламации трябва да се предявят веднага след откриване на дефекта при търговеца, който ви е продал продукта, и да се попита за възможностите за ремонт в оторизиран сервиз. Ако дефектът, за който претендирате, не се покрива от гаранцията, ще ви бъде издадена фактура за работата и разходите, свързани с проверката и монтажа и демонтажа компоненти.

При предявяване на рекламации представете правилно попълнена гаранционна карта или друго доказателство за покупка, съдържащо датата на продажба.

Предайте продукта за ремонт в чист вид, добре почистен, без прах и замърсявания. Изпратете оригиналните аксесоари заедно с продукта за точна диагностика на повредата.

При изпращане с транспортна услуга излейте неизползваното гориво и масло от продукта. Опаковайте продукта правилно, за предпочитане в оригиналната опаковка, за да не го повредите. Повредите, причинени от неподходяща опаковка, не могат да се приемат като гаранционен дефект!

В двигателите използвайте само горива и масла с подходяща класификация или горива и масла, препоръчани от марковия търговец. Повредите, причинени от използването на неподходящи горива и масла, не се покриват от гаранцията.