Електрически ударен затягащ механизъм 800W 320Nm 1/2"



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции



Моля, прочетете внимателно тези инструкции за работа преди първата употреба. Потребителят е длъжен да се запознае с всички инструкции, необходими за безопасна употреба и работа, и да разбере всички рискове, които могат да възникнат по време на експлоатацията на оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Поради непрекъснатото усъвършенстване на продуктите, снимките и изображенията, включени в инструкциите, са само с илюстративна цел и могат да се различават от закупените стоки.

Тези различия не могат да бъдат основание за подаване на жалба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По време на работа устройството генерира електромагнитно поле. В някои случаи това поле може да повлияе на активни или пасивни медицински импланти. Лицата с имплант трябва да се консултират
с Вашия лекар или с производителя на импланта, преди да работите с инструмента, за да намалите риска от сериозно нараняване или дори смърт.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Мощност 800 W

Напрежение

230V/50Hz

Максимален въртящ момент 320

Nm Квадратна дръжка 1/2"

Максимална скорост 2200 об/мин. /

мин. Работа с дясна и лява ръка

Удължители (гайки): 17, 19, 21, 22 мм

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

● Прочетете внимателно всички инструкции и препоръки за безопасност преди употреба.

● Спазвайте инструкциите за безопасност, когато работите с електрически инструменти, за да намалите риска от токов удар, нараняване на хора и пожар.

● Осигуряване на чистота на работното място.

● Затрупаните с вещи стаи увеличават риска от инциденти.

● Вземете предвид обстановката на работното място.

● Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или влага.

● Не използвайте електрически инструменти във влажни или мокри помещения.

● Работното място трябва да е добре осветено.

● Осигурете подходяща вентилация на работното място.

● Не използвайте електроинструменти във взривоопасна среда, например в близост до запалими течности, газове или прах.

● Защита от аварии, свързани с електричество. Избягвайте пряк контакт със заземени повърхности като тръби, радиатори, готварски печки и хладилници.

● Не използвайте инструментите в близост до деца.

● Не позволявайте на никого да докосва електроинструмента или кабела.

● Другите лица трябва да са на безопасно разстояние от работното място.

● Уверете се, че в близост до инструментите няма деца. Никога не позволявайте на деца да използват инструментите. Децата трябва да бъдат под наблюдение и не трябва да си играят с инструмента. Прибирайте инструментите, които не използвате.

● Съхранявайте неизползваните инструменти на места, недостъпни за деца.

● Не претоварвайте инструментите.

● Инструментът работи по-добре и по-безопасно при натоварването, за което е проектиран.

● Използвайте правилните инструменти. Не използвайте малки инструменти или аксесоари за работа, изискваща по-мощни инструменти.

● Не използвайте инструмента по друг начин, освен по предназначение.

● Носете подходящо облекло. Не носете свободни дрехи или бижута. Те могат да се заклещят в движещите се части на оборудването.

● Ако имате по-дълга коса, използвайте защитна мрежа.

● Носете лични предпазни средства.

● За да намалите риска от нараняване, винаги носете предпазни очила, противопрахова маска, защитни уши, каска, ръкавици и нехлъзгащи се обувки.

● Обърнете внимание на кабела. Не пренасяйте инструмента, като го държите за кабела. Никога не дърпайте кабела, за да извадите щепсела.

● Защитете кабела от високи температури, масла и остри ръбове.

● Проверявайте редовно захранващия кабел. Повреденият кабел трябва да бъде заменен от оторизиран сервизен персонал.

● Проверявайте редовно удължителните кабели и ги подменяйте, ако са повредени.

● Закрепете материала, който ще се обработва.

● Закрепете детайла с помощта на скоби или клещи.

● Това е по-безопасно, отколкото да държите предмета в ръка, и ви позволява да държите инструмента с двете си ръце.

● Не се накланяйте прекалено напред.

● Поддържайте стабилна стойка през цялото време, за да не губите равновесие.

● Поддържайте инструментите в отлично работно състояние.

● За по-добра и безопасна употреба поддържайте инструментите чисти.

● Спазвайте инструкциите за смазване и смяна на принадлежностите.

● Поддържайте дръжките чисти, сухи и без мазнини и масла.

● Винаги изключвайте кабела от електрическия контакт, преди да започнете поддръжка или да подменяте аксесоари, като например приставки.

● Премахнете регулиращите ключове и т.н.

● Винаги се уверявайте, че ключовете за регулиране и други подобни предмети са извадени от устройството, преди да го включите.

● Предотвратяване на нежелано стартиране на устройството.

● Не носете електроинструменти с пръст върху превключвателя, докато захранващият кабел е свързан към електрическия контакт.

● Преди да свържете захранващия кабел към електрическия контакт, уверете се, че превключвателят е поставен в положение OFF.

● Удължителни кабели. Ако използвате удължител, сечението на кабела трябва да е достатъчно за захранване на устройството.

● Ако използвате инструмента на открито, използвайте удължител, предназначен за употреба на открито.

● Бъдете бдителни.

● Бъдете внимателни през цялото време. Използвайте здрав разум.

● Никога не използвайте електроинструменти, ако сте уморени или сте под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства.

● Проверете за повредени части.

● Преди да използвате оборудването, проверете дали то не е повредено и дали работи правилно.

● Проверете дали движещите се части са правилно регулирани и дали се движат без препятствия. Проверете дали всички части са монтирани правилно и дали не са повредени. Обърнете внимание и на други фактори, които биха могли да повлияят на работата на оборудването.

● Превключвателят или други повредени елементи трябва да бъдат ремонтирани или заменени от оторизиран сервизен техник. Не използвайте инструменти с повреден превключвател.

● Използването на аксесоари, различни от препоръчаните в това ръководство, може да доведе до нараняване или материални щети.

● Потребителят носи отговорност за всякакви наранявания или материални щети.

● Ремонтите на оборудването трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

● Ремонтите и/или подмяната на повредени части трябва да се извършват от оторизиран сервизен техник, освен ако в ръководството не е посочено друго.

● Този електроинструмент е произведен в съответствие с действащите стандарти за безопасност. Ремонтите могат да се извършват само от квалифициран сервизен техник, който

използва идентични резервни части. Неправилно извършените ремонти могат да доведат до риск от нараняване/смърт или материални щети.

● Не всички ситуации, които могат да възникнат, са описани в инструкциите.

● При работа с електрически инструменти винаги използвайте предпазливост и здрав разум.

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

● Научете как да настроите и поддържате инструмента.

● Инструментите не трябва да се използват от деца.

● Инструментът може да се използва само от възрастни, които са прочели тези инструкции. Инструментът не е предназначен за използване от лица (деца или възрастни) с каквато и да е форма на дисфункция или от лица, които нямат достатъчно опит или умения за използване на инструмента, освен ако не са получили инструкции за използването на инструмента от лицето, отговорно за тяхната безопасност.

● Използвайте само аксесоари, чиято максимална скорост на въртене е поне равна на скоростта на въртене на инструмента без натоварване.

● Не използвайте инструмента, ако е повреден или вибрира.

● Дръжте инструмента здраво, за да предотвратите откат.

● Не докосвайте дръжката или крайните капачки по време на работа.

● Изключете инструмента и изчакайте да спре напълно, преди да го приберете.

● Ако кабелът е повреден, възложете подмяната му на оторизиран сервизен център или на упълномощено лице. Това ви позволява да избегнете опасност.

● Ако кабелът или удължителят се повреди по време на работа, незабавно извадете щепсела от контакта. Не докосвайте кабела, преди да издърпате щепсела от контакта.

● Не премествайте превключвателя, докато двигателят работи. Това може да повреди инструмента.

● Ако по време на работа има опасност електроинструментът да влезе в контакт със скрити кабели или със самия кабел, дръжте електроинструмента за изолираната част на дръжката.

● Досегът с кабели под напрежение ще доведе до поява на напрежение върху металните части на корпуса и до токов удар за лицето, което работи с корпуса.

● Инструментът е оборудван с капак, който предотвратява контакт с движещи се части.

● Други рискови фактори. Дори ако инструментът се използва според инструкциите, никога не можете да изключите всички рискови фактори.

● Възможно е да възникнат изброените по-долу ситуации поради конструкцията и формата на инструмента.

- Увреждане на белите дробове (освен ако не се използва подходяща маска с прахов филтър).

- Увреждане на слуха (ако не се използва защита на слуха).

- Повреди, дължащи се на вибрации (ако инструментът се използва дълго време или поради неправилна употреба или неправилна поддръжка).

SERVICE

Устройството е предназначено само за домашна употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Издърпайте щепсела от контакта, преди да започнете работа по почистване и поддръжка.

Поставяне/премахване на приставката

1. Монтирайте приставката към дръжката, като насочите приставката през отвора към дръжката и натиснете здраво.

2. Проверете дали удължителят е разположен в средата и дали се държи добре.

3. Отстранете приставката от дръжката, като я извадите.

Превключване. Включете инструмента, като натиснете превключвателя.

МЕТОД НА ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Проверете дали мрежовото напрежение в точката на използване съответства на номиналното напрежение, посочено на типовата табелка на инструмента. Свържете кабела.

2. Използвайте подходящо защитно оборудване.

3. Подгответе обработвания детайл.

4. Ако е необходимо, го обезопасете. Не дръжте предмета в ръцете си и не го придържайте с тялото си.

5. Дръжте устройството здраво с двете си ръце. Поддържайте стабилна стойка през цялото време, за да не губите равновесие.

6. Прикрепете удължителя към гайката. Не правете резки движения.

7. За да започнете работа, преместете превключвателя в положение (R) или (F). За да изключите инструмента, освободете превключвателя.

8. Освободете превключвателя, когато работата приключи. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изчакайте, докато инструментът спре напълно, преди да го приберете.

ПОДДЪРЖАНЕ

Изключете щепсела от електрическата мрежа преди поддръжка, почистване и ремонт.

● Почистете пластмасовите елементи на устройството с влажна кърпа.

● Не използвайте корозивни или абразивни химикали, груби гъби и др.

● Не потапяйте инструмента във вода или други течности.

● Почистете въздушните отвори с мека кърпа.

● Инструментите трябва да се съхраняват на сухо място, недостъпно за деца.



Погрижете се за околната среда!

Не изхвърляйте използвания продукт заедно с битовите отпадъци! Продуктът съдържа електрически или електронни компоненти, които могат да застрашат околната среда.
среда. Продуктът трябва да се отнесе до съответния пункт за събиране или да се предаде в някой от магазините, където ще приемат обратно старото оборудване от същия тип и в същото количество, когато купувате ново оборудване.

Гаранционни условия

В съответствие със Закон № 136/2002 Coll., закупеният от вас продукт е гарантиран за период от 24 месеца от датата на продажба. В случай на закупуване на стоки, използвани за търговски или бизнес дейност, гаранционният срок е 12 месеца. Гаранцията се предоставя само ако продуктите се използват в съответствие с инструкциите за експлоатация и начина на употреба.

Всички части, които са подложени на естествено износване, претоварване, използване на продукта за цели, различни от тези, за които е предназначен, и дефекти, причинени от транспорт или неправилно (непрофесионално) боравене, са изключени от гаранцията. За неправилно боравене считаме случаите, когато не са спазени инструкциите за експлоатация и общозадължителните разпоредби за боравене с продукта. По същия начин се оценява и опитът за непрофесионален ремонт извън препоръчаната поддръжка.

Гаранцията се отнася изключително за дефекти, причинени от дефекти в материалите, производствения монтаж или технологията на обработка.

Правото на позоваване на гаранцията се погасява:

1) продуктът не е бил използван в съответствие с инструкциите за експлоатация.

2) в конструкцията на машината е извършена каквато и да е намеса без предварителното писмено съгласие на производителя.

3) продуктът е бил използван при други условия или за цели, различни от тези, за които е предназначен

4) част от продукта е заменена с неоригинална част.

5) повредата на продукта или прекомерното му износване са причинени от неподходяща поддръжка.

6) повреди, причинени от външни механични, термични или химични въздействия.

7) дефектите са причинени от неправилно съхранение или боравене с продукта.

8) продуктът е бил използван (за типа на продукта) в агресивна среда, напр. прашна, влажна

9) продуктът е бил използван при превишаване на допустимото натоварване

Гаранцията не покрива елементи, за които може да се очаква, че ще се износят поради нормалното си функциониране (напр. износване на въглерода, запалителната свещ и др.)

Използвайте само препоръчани аксесоари и оригинални резервни части за работа с продуктите.

Рекламации трябва да се предявят веднага след откриване на дефекта при търговеца, който ви е продал продукта, и да се попита за възможностите за ремонт в оторизиран сервиз. Ако дефектът, за който претендирате, не се покрива от гаранцията, ще ви бъде издадена фактура за работата и разходите, свързани с проверката и монтажа и демонтажа компоненти.

При предявяване на рекламации представете правилно попълнена гаранционна карта или друго доказателство за покупка, съдържащо датата на продажба.

Предайте продукта за ремонт в чист вид, добре почистен, без прах и замърсявания. Изпратете оригиналните аксесоари заедно с продукта за точна диагностика на повредата.

При изпращане с транспортна услуга излейте неизползваното гориво и масло от продукта. Опаковайте продукта правилно, за предпочитане в оригиналната опаковка, за да не го повредите. Повредите, причинени от неподходяща опаковка, не могат да се приемат като гаранционен дефект!

В двигателите използвайте само горива и масла с подходяща класификация или горива и масла, препоръчани от марковия търговец. Повредите, причинени от използването на неподходящи горива и масла, не се покриват от гаранцията.