Pro-Tech TOOLS

Дебитомер, брояч на изразходваното гориво и масло



Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

Препоръчва се да се монтира филтър пред измервателния уред, за да се отстранят всички метални частици от течността. Ако роторът не се върти свободно, нанесете проникващо смазочно средство върху ротора, вала и лагера. Премахнете всички замърсявания или отлагания от ротора с мека четка. Внимавайте да не повредите ротора или опората на турбината.

За да се гарантира точно измерване, преди употреба се уверете, че в системата няма въздух и че са спазени изискванията за минимален дебит.

В долната част на измервателния уред се намира винт, под който се намира калибрационният винт на уреда. Чрез завъртане на калибрационния винт се увеличава или намалява (в зависимост от посоката) показанието на дебитомера.



1. Капак на регулиращия винт

Технически данни

Модел: BL-B07
Макс. налягане: 3
бара
Диапазон на дебита: 20-120
л/мин Точност: ±1 %
Среда: Дизел, Масло, Бензин
Макс. температура на
средата: 40°C Свързване: 1"