Pro-Tech TOOLS

Пистолет за зареждане с LCD дигитален дебитомер за гориво и масло 1"



Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

Препоръчва се да се монтира филтър пред измервателния уред, за да се отстранят от течността всички метални частици, които могат да се залепят за магнитите на измервателния уред и да изкривят резултата от измерването. Ако роторът не се върти свободно, нанесете проникващо смазочно средство върху ротора, вала и лагера. Премахнете всички замърсявания или отлагания от ротора с мека четка. Внимавайте да не повредите ротора или опората на турбината.
За да гарантирате точността на измерването, преди употреба се уверете, че в системата няма въздух и че са спазени изискванията за минимален дебит. Пазете устройството от силни магнитни полета и го предпазвайте от удари. Когато се появи съобщението „L Bat“, сменете батерията.

Технически данни
Модел: BZL-A10
Захранване: 2x AAA (3V)
Макс. налягане: 3 bar
Диапазон на дебита: 0-80 l/min
Точност: ±0,5%
Разделителна способност: 0,01 l
Среда: Дизел, Масло, Бензин
Макс. температура на средата:
40°C Свързване: 1" резба
Степен на защита: IP44

Екранът на компютъра е настроен да преминава в режим на готовност след 5 секунди без реакция.

Възстановяване на „0“
Натиснете бутона „DISPLAY“ за около 1 секунда.

Общо количество
Натискането на бутона „CALIBRATE“ показва общото количество изпомпано гориво. Когато общата сума достигне максималната стойност 999,999, тя автоматично се нулира.

Промяна на единиците
Натиснете „CALIBRATE“ и задръжте 3 секунди, натиснете „DISPLAY“ 5 пъти, след което натиснете „CALIBRATE“, за да превключвате единиците между литри (L) / галони (GAL) / пинти (PT) / квартове (QT).

Калибриране
За да извършите калибриране, натиснете и задръжте бутона „calibrate“ – ще се покаже текущият мултипликатор A0. С натискане на бутона
„калибриране“ променяме мигащата цифра с 1 повече, с бутона „display“ преминаваме към следващата (мигаща) цифра. Екранът на компютъра е програмиран така, че да се върне в режим на готовност след 5 секунди без реакция.

Чрез изпомпване на известно количество гориво X и изваждане на показаното количество Y изчисляваме нов мултипликатор A = Y / X * A0, който трябва да се въведе според описаната по-горе процедура.
Например (при текущ мултипликатор A0 = 1,00), ако се показва 103 л, докато са изпомпани 100 л течност, задайте стойността 103/100 * 1,00 = 1,0300.