Pro-Tech TOOLS

Хидравличен цилиндър



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

РАБОТА С ХИДРАВЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР

- Завъртете дренажния вентил в затворено положение, като го завъртите . Помпайте управляващия прът, за да удължите буталото до желаната дължина.

- Изтегляне на буталото: завъртете дренажния вентил много бавно в посока, . За да изтеглите буталото бавно и безопасно, завъртете клапана само частично. Ако отпуснете изпускателния клапан докрай, товарът ще се спусне много бързо.

!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!

За вашата безопасност и защита от възможни наранявания.

- Не натоварвайте хидравличния цилиндър над номиналния му капацитет. Претоварването може да повреди или напълно да унищожи това оборудване.

- Това устройство се използва само за разширяване във вертикално положение. След като обектът бъде разтегнат до необходимото разстояние, той трябва незабавно да се закрепи с подходящи приспособления със съответната товароносимост.

- Силен удар може да повреди този хидравличен цилиндър.

- Преди да напълните маслото, спуснете буталото напълно. Поставете цилиндъра във вертикално положение и напълнете маслото до долния край на отвора за пълнене. Използвайте само масло, предназначено за хидравлични повдигачи. Неправилно подбраното масло може да повреди оборудването.

- Всички крепежни елементи трябва да бъдат здраво затегнати преди употреба. Не бъркайте приложените аксесоари.

- Собственикът или операторът е отговорен за поддържането на това ръководство за употреба и всички информационни и предупредителни етикети в четливо състояние.

- Внимателно проучете и следвайте дадените инструкции.

- Неспазването на тези инструкции и неправилното боравене с оборудването може да доведе до повреда нараняване на хора.

- Забранено е всякакво движение на хора между опънатите обекти.

ЩОМ ДОСТИГНЕТЕ МАКСИМАЛНАТА ДЪЛЖИНА, СПРЕТЕ ИЗПОМПВАНЕТО. МАКСИМАЛНОТО ИЗТЕГЛЯНЕ СЕ ОБОЗНАЧАВА С ПРЪСТЕН ВЪРХУ БУТАЛОТО. ПРЕВИШАВАНЕТО НА ТАЗИ ГРАНИЦА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НЕПРАВИЛНА РАБОТА НА МАШИНАТА.

Технически данни :

Модел	**8t**		**12t**	
	Едно бутало	Две бутала	Едно бутало	Две бутала
Минимална височина на повдигане	670 мм	670 мм	670 мм	670 мм
Максимална височина на повдигане	1160 мм	1160 мм	1130 мм	1130 мм
Ход на буталото	490 мм	490 мм	500 мм	500 мм
Диаметър на буталото	30 мм	30 мм	32 мм	32 мм
Външен диаметър на хидравличната система работен цилиндър	80 мм	80 мм	80 мм	80 мм
Тегло	10 кг	10 кг	12 кг	12 кг