Pro-Tech TOOLS

Разпръсквач на пневматични гуми



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

Машината използва пневматично устройство за крачен , има малък обем, ниско тегло, удобна и гъвкава за работа и е подходяща за разтягане на различни автомобилни гуми.

1. Преди употреба почистете всички части на машината и проверете дали всяка част е , свържете източника на въздух, за да проверите дали има изтичане на въздух. Работно налягане 0,4MP ± 0,1 в диапазон.

2. Когато разширявате гумата, поставете лявата и дясната тресчотка в двете страни на вътрешната гума и я регулирайте до правилната позиция с помощта на отворения регулиращ щифт (идеално, ако не е хлабава или стегната), натиснете десния педал (↑ посока на влизане) и шпинделът на цилиндъра ще започне да се повдига. Ремонтът може да се извърши след потвърждение, че е стабилно.

3. След ремонта отстъпете от левия педал (↓ обратно по посока на падането), цилиндърът и челюстта ще се върнат в първоначалното положение. Гумата може да бъде свалена.

4. :

1) Цилиндърът не се вдига: проверете дали маслено-водният сепаратор има захранване и дали десният педал не е повреден.

2) Цилиндърът връща: проверете дали в цилиндъра има достатъчно масло и дали левият педален клапан не е повреден.

3) Необичайно изтичане на въздух: проверете въздушната тръба на вътрешния конектор за повреда.

4) Ако е повреден, незабавно го сменете.