Pro-Tech TOOLS

Ръчен разпръсквач на гуми



Инструкции за употреба

1. Предназначение на устройството

Ръчният разпръсквач на гуми е предназначен да улесни ремонта и проверката на гуми за леки и лекотоварни автомобили. Устройството позволява безопасно разтягане на страничните стени на гумата за по-лесен достъп до вътрешността на корпуса на гумата.

Технически характеристики:

- Въртяща се на 180° (хоризонтално) и до 60° (вертикално) работна повърхност
- 6-позиционна настройка на отварянето с предпазна блокировка
- Вградено отделение за съхранение на инструменти
- Здрава стоманена конструкция

Процедура за инсталиране:

1. **База:**
   Поставете основата върху равна и стабилна повърхност.
2. **Колона:**
   Завинтете вертикалната колона към основата с помощта на предоставените винтове.
3. **Работна повърхност (тава):**
   Прикрепете работния плот към горната част на колоната и го подравнете с щифта за позициониране.
4. **Регулиране на механизма за удължаване:**
   Монтирайте регулатора на предавките съгласно инструкциите - той ви позволява да регулирате позицията на куките.
5. **Монтаж на куки:**
   Прикрепете дългите и късите куки към главата на удължителя - те се използват за захващане на страничните стени на гумата.
6. **Съхранение на :**
   Поставете пластмасовата табла за инструменти на подготвеното място в долната част на стълба.

Инструкции за употреба:

1. **Местоположение на гумите:**
   Поставете гумата върху работната табла с отвора нагоре.
2. **Настройка на разстоянието:**
   Използвайте зъбния регулатор, за да изберете подходящата ширина за конкретния размер гума.
3. **Монтаж на страничната стена:**
   Вкарайте двете куки във вътрешната страна на гумата - всяка от тях на противоположната странична стена. Натиснете ръчния лост, за да отворите куките, и закрепете механизма с предпазния щифт.
4. **Накланяне на работната повърхност:**
   Използвайте педала, за да регулирате наклона на работната повърхност за по-добър достъп до ремонтираната зона.
5. **Поправка:**
   Извършвайте ремонта (напр. закърпване на пробойна, проверка за повреди), докато страничните стени на гумата са безопасно разширени.

безопасност:

- Работете само върху равен и стабилен под.
- Никога не използвайте разпръсквач на гуми за , който надвишава капацитета на машината.
- Винаги помнете, че трябва да обезопасите лоста с предпазния щифт, когато е изваден.
- Не оставяйте гумата без надзор, когато тя е под напрежение.
- След всяка употреба почиствайте оборудването и проверявайте механизма на куката.

Pro-Tech shop