Pro-Tech KIDS

Детски стол за , регулируем



Инструкции за употреба

За безопасността на вашето дете, моля, прочетете това ръководство за употреба и го пазете внимателно!

Описание на частите:



1 - стоманена тръба 1

2 - стоманена тръба 2

3 - дъска за хранене

4 - Капаци за крака

5 - Текстилна кошница

6 - Четири колела

7 - Педал за крака

8 - Тяло на стола

Монтаж на таблата за хранене



- Натиснете и задръжте пластмасовия бутон за регулиране под трапезарията таблата, издърпайте я навън и поставете монтажните тръби на таблата в отворите в подлакътника. След като е напълно поставена, освободете пластмасовия бутон и издърпайте таблата навън, за да проверите дали е правилно поставена.
- Таблата за хранене може да се регулира в три позиции.

Режим на висок стол

1. Обърнете корпуса на стола с главата надолу, подравнете двете малки стоманени топчета на стоманената тръба № 2 с фитингите на корпуса на стола и ги плъзнете, докато паснат в малките отвори с щракване. Останалите три стъпки са същите като по-горе.
2. Поставете поставката за крака в стоманена тръба № 2, натиснете малката стоманена топка в стоманена тръба № 1 и плъзнете в малкия отвор, където стоманената тръба № 2 и поставката за крака се припокриват, докато щракне на място. Обърнете внимание: предното стъпало е вълнообразно, а задното стъпало е гладко.
3. Прекарайте краищата на кошничката от плат през квадратните отвори в .
4. Плъзнете пластмасовите крачета върху стоманената фурна № 1 - монтирайте краче A от лявата страна, а краче B от дясната страна, в права линия със стоманената фурна.











Режим на шезлонг

В основата на столчето за хранене натиснете пластмасовия бутон за регулиране на облегалката на столчето и го издърпайте нагоре, като едновременно с това плъзнете облегалката назад, за да създадете режим на накланяне.





Режим на сгъване

- В основата на столчето за хранене натиснете сивия бутон за прибиране от двете страни на седалката, плъзнете предните и задните крачета на рамката на седалката в оптимална позиция и освободете бутона за сгъване и прибиране.
- Натиснете белите бутони от двете страни на подлакътника, като същевременно издърпвате , за да сгънете таблата.
- Моля, обърнете внимание: Рамката на стола не може да се сгъва в режим на нисък стол или люлеещ се стол.





Важни моменти по време на инсталацията

1. Малките стоманени топчета в съединенията между стоманена тръба № 2 и корпуса на стола, между стоманени тръби № 2 и № 1 и стоманена тръба № 3 трябва да са в състояние "изскочила".
2. Колелцата могат да се монтират в долната част на краката на столчето за хранене.

Инструкции за безопасност

За да гарантирате безопасността на детето си и правилното използване на продукта, прочетете внимателно тези инструкции преди първата употреба и ги запазете за бъдещи справки.

Общи предупреждения:

Този продукт е предназначен за деца, които вече седят самостоятелно (обикновено на възраст от 6 месеца), до около 3 години или до максимално тегло от 20 kg.
Никога не оставяйте дете без надзор на стол.
Винаги използвайте стола върху равна и стабилна повърхност.
Преди всяка употреба проверявайте дали всички части са правилно сглобени и закрепени.
Не поставяйте стола в близост до открит огън, източници на топлина или остри предмети. Не използвайте стола, ако някоя част е повредена или липсва.

Използване на :

Винаги закопчавайте предпазните колани и се уверете, че са добре затегнати, за да не може детето да се изхлузи или да изпадне. Предпазните колани трябва да се използват винаги, когато детето е в столчето - дори и при краткотрайна употреба.

Движещи се части и сгъване:

Внимавайте с пръстите си при сгъване и разгъване - има опасност от прищипване. Уверете се, че всички заключващи механизми са добре обезопасени, когато са разгънати.

Използване на подноса за хранене:

Закрепете таблата за хранене съгласно инструкциите и винаги проверявайте дали е добре закрепена, преди да настаните детето.

Поддръжка и почистване:

Пластмасовите и металните части могат да се почистват с влажна кърпа и мек почистващ препарат.
Частите от плат могат да се избършат с влажна кърпа или да се отстранят и изперат съгласно инструкциите на етикета. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи препарати.

Pro-Tech shop

Технически данни:
За деца на възраст от 6 месеца до 20 кг
5-точкови предпазни колани, подвижни
Регулируема маса в три позиции, подвижна Подвижна табла
Тапицерия от екокожа
Кошница за съхранение
Монтаж с ключалки "click" Неплъзгащи се крачета
Температурна устойчивост на масата и подноса: от -20 °C до 100 °C

Размери на стола:
Височина на седалката от : 76 cm Обща ширина: 60 cm
Обща дълбочина: 76 см
Широчина на плота: 28 см
Височина на облегалката: 38 cm
Размери в сгънато състояние: височина 103 cm, широчина 27 cm