Маслена и дизелова помпа 12V 155W



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

Уважаеми потребители!

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт, и ви желаем успех при използването му.

Вие сте собственик на горивна помпа - 12V/24V горивна помпа. Тя е предназначена за изпомпване на дизелово гориво за лична употреба. Помпата се характеризира с максимална безопасност и лесно управление. Тя е безвредна, с висока производителност и бърз монтаж. Въпреки простотата на устройството, то трябва
да спазвате всички разпоредби и условия, посочени в това ръководство, в съответствие с тези в държавата, в която се използва оборудването.

Принципи на първата помощ

Лица, които са погълнали токсични течности - в случай на поглъщане на гориво, не предизвиквайте повръщане, а пийте много мляко или питейна вода.

Лица, пострадали от токов удар - изключете от източника на оборудване, защитете се със сух изолатор. Отстранете пострадалия от токов удар от обсега на електрическото оборудване. Не докосвайте пострадалото от електрически ток лице с голи ръце, докато то не се окаже извън обсега на
електрически ток. Извикайте квалифицирано лице, персонал, за помощ.

Модел	**M79927**	**M79926**
Напрежение	DC 24V	DC 12V
Текущ	8,5 A	11 A
Макс. Височина на подаване	5,5 m	4,5 m
Макс. Височина на засмукване	3m	3m
Захранване	50 л/мин	36 л/мин
Фланци на маркуча	1"	1"

Използвайте

Помпата се използва за изпомпване на дизелово гориво или мазут от контейнери и се използва на места, където е необходимо да се доставя гориво, напр. в селското стопанство, пристанищата, корабостроителниците и др.

Принципи на безопасност

Неспазването на принципите, посочени в инструкциите, може да доведе до прекратяване на гаранцията и да освободи производителя от отговорност за нанесени щети.

- Защитни ръкавици - винаги носете ръкавици от PVC, когато зареждате гориво (продължителният контакт с въглехидрати води до нараняване на кожата).
- Забранено е пушенето на цигари - Пушенето и паленето на открит огън са забранени по време на работа с помпата и при изпомпване на гориво.
- Средства за защита, свързани с електрическо оборудване - в помпата има високо напрежение. Поради тази причина само квалифицирани лица - електротехници - могат да отварят помпата.
- Потребителят не може да надвишава максималните параметри, за които е произведено устройството.

- Не оставяйте помпата без надзор, когато работи.
- Преди да включите устройството, се уверете, че кабелът и всички компоненти са в изправност.
- Не е позволено да включвате устройството, когато не носите обувки, ръцете ви са мокри или стоите във вода.
- Не включвайте устройството, докато то не бъде завършено, не разглобявайте никакви части на устройството.
- Съхранявайте оборудването далеч от вода и други течности или газове, предпазвайте го от дъжд.

Неподходяща употреба

- изпомпване на морска вода, мръсна вода, замърсена вода, корозивни разяждащи вещества
- изпомпване на флуиди с температура над 90°C.
- изпомпване на хранителни разтвори
- изпомпване на запалими и взривоопасни разтвори
- използване от деца без надзор
- използване в близост до лесно запалими течности (бензин, алкохол) - забранено е.
- работа на сухата помпа

Преместване и транспорт

Помпата се доставя в завършен вид, не се изисква сглобяване. Двигателят може да се ремонтира само от оторизиран персонал.

Разопаковане на

В случай на повреда на опаковката е необходимо да се провери дали оборудването не е било унищожено при транспортирането. Преди монтажа и пускането в експлоатация проверете дали данните в таблицата отговарят на изискванията за употребата, за която е произведено оборудването, и при какви условия ще работи оборудването.

Размерите и теглото на помпата не трябва да затрудняват преместването ѝ, но все пак това е препоръчително:

- не премествайте оборудването, освен ако не е изключено от електрическото захранване.
- изключете смукателния и захранващия маркуч
- никога не променяйте позицията на помпата, като дърпате кабела

Използване на

- Включете линията към източника на напрежение - забранено е да се свързва устройството чрез вилица и
  удължители. Ако дължината на кабела е недостатъчна, помолете електротехник да замени кабела с по-дълъг.

- Поставете устройството върху твърда и равна повърхност.
- Свържете правилно всички компоненти и се уверете, че няма течове.
- Свържете устройството към източник на захранване. Уверете се, че напрежението е същото като напрежението, изисквано от помпата.
- Вкарайте смукателния маркуч в резервоара, от който ще черпите маслото. Уверете се, че той не е усукан или огънат. Краят на маркуча трябва да е напълно потопен, за да не засмуква помпата въздух.
- Включете помпата с помощта на превключвателя, за да започнете изпомпването.
- За да спрете изпомпването, изключете помпата с превключвателя.

- След приключване на работата изключете устройството от електрическата мрежа.

Забележка: Забранено е оставянето на оборудването без надзор, за да се избегне разливане на гориво в случай на препълване на резервоара, в който то се изпомпва. Не спускайте машината без монтиран маркуч: засмукването и
Изпомпване.

Решаване на проблеми

Проблемът	Причина	Решение
Помпата не се стартира	- липса на свързаност - неправилно функциониращ двигател	- проверка на връзката - услуга за контакт
Намалена производителност на помпата	- въздух в смукателния маркуч - запушен филтър - смукателният маркуч не е потопен в горивото. - ненужно висока височина на изпомпване	- проверете дали смукателният маркуч не е повреден. - почистване на филтъра - потопете маркуча в горивото - свиване на контейнера