Ръчна помпа SILVER HG1033



Pro-Tech shop

Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

Списък на частите

ЧАСТ	ОПИСАНИЕ	МИНОРИТЕТЪТ	ЧАСТ	ОПИСАНИЕ	МИНОРИТЕТЪТ
1	Напор на помпата	1	18	Основа на вентила	1
2	Уплътнение на гърлото	1	19	Гайка на клапана	1
3	Гърло	1	20	Месингов пръстен	2
4	Съединителна гайка	1	21	Барел	1
5	Гайка бутален прът	1	22	Уплътнение	2
6	Уплътнение на буталния прът	1	23	Дънната платка нишка	1
7	Дръжка	1	24	Дънна платка А	1
8	Винилова дръжка	1	25	Дънна платка В	1
9	Лост на дръжката	1	26	База	1
10	Лост за резба	2	27	Телескопична тръба	1
11	Лост за резба	1	28	Уплътнение на тръбата	1
12	Дръжки за нитове	1	29	Телескопична тръба	1
13	Нишка	1	30	Уплътнение на цевта	1
14	Бутален прът	1	31	Шайба (пружинна шайба)	1
15	Пръстен С	1	32	Бутален пръстен	1
16	Пружина на клапана	1	33	Каучуково уплътнение	1
17	Пластина на клапана	1			

