Пневматичен затягащ механизъм Profi 4800Nm



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

СЪХРАНЯВАЙТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
Този документ съдържа инструкции за безопасност и работа, както и гаранционна информация.
Съхранявайте документа заедно с доказателството за покупка на сухо място.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да използвате устройството, прочетете това ръководство и следвайте инструкциите за безопасна работа с устройството.

ВАЖНОСТ:

След като закупите уреда, прочетете това ръководство и следвайте инструкциите за безопасна работа с уреда. Съхранявайте този документ за бъдещи справки.

Важна информация за безопасност

- Съхранявайте всички инструкции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилната експлоатация и поддръжка на този продукт може да доведе до сериозни наранявания или материални щети. Прочетете това ръководство и всички инструкции за безопасност, преди да работите с оборудването.

Спазвайте всички правила и разпоредби относно използването на оборудването в работилницата или на работното място с оборудването.

ЗАБЕЛЕЖКА	Преди всяко използване на уреда проверявайте въздушните маркучи, уреда и принадлежностите за повреди. Не използвайте повредено устройство поради риск от сериозно нараняване на потребителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	При работа с уреда не превишавайте номиналното работно налягане.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Не носете часовници, обеци или свободни дрехи, когато работите с устройството.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Не подменяйте аксесоари и не извършвайте никаква поддръжка, докато устройството е свързано към въздухоподаването.
ЗАБЕЛЕЖКА	Носете подходяща защита на слуха и очите. Носете предпазни средства за очите, съответстващи на ANSI Z87.1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Износените и повредени части на уреда трябва да бъдат подменени. Използвайте само оригинални резервни части. Използването на други части може да бъде опасно.
ЗАБЕЛЕЖКА	Уверете се, че подаваното към устройството налягане е правилно и не надвишава 90 PSI.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Съхранявайте въздушния маркуч далеч от източници на топлина, мазнини, химикали и остри ръбове. Винаги проверявайте маркуча за въздух за повреди, преди да стартирате машината. Уверете се, че маркучът е правилно свързан към уреда. Използвайте аксесоари, които са предназначени за използване с този уред.
ЗАБЕЛЕЖКА	Поради възможното наличие на азбестов прах от спирачните накладки се препоръчва подходяща дихателна защита.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Поддържайте стабилна позиция, когато работите с устройството. Носете нехлъзгащи се обувки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Деца и други лица трябва да стоят далеч от работната зона на уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА	НЕ използвайте устройството за цели, различни от тези, за които е предназначено. НЕ използвайте повредено или дефектно оборудване. НЕ използвайте уреда, освен ако потребителят не е бил обучен за работа с него от квалифицирано лице. НЕ работете с устройството, като държите маркуча за въздух.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Когато не се използва, въздушният маркуч трябва да се изключи и да се съхранява на безопасно и сухо място, недостъпно за деца.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Винаги се уверявайте, че машината е изключена, преди да свържете маркуча за въздух.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Устройството трябва да бъде винаги чисто и смазано. Ежедневното смазване е от съществено значение за предпазване от корозия и възможни повреди.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Не претоварвайте машината. Използвайте ударния ключ при оптимална скорост за постигане на максимална производителност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Не повишавайте налягането на въздуха над нивото, посочено от производителя. Прекомерното налягане може да доведе до повреда на оборудването. Претоварването на устройството ще доведе до прекомерно износване на движещите се части на устройството и до повреда на устройството.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	За да осигурите безопасност и да се предпазите от възможни повреди на уреда или опасност за потребителя, винаги изчаквайте, докато уредът спре, преди да го приберете.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Размер в инчове 1"
Максимален въртящ момент 4800
Nm Максимална скорост 3900
об/мин Въздушна връзка ½"
Минимален диаметър на маркуча
13 mm Налягане на въздуха 8-10
kg/cm3

ВНИМАНИЕ на

оператора!

Прочетете тази информация преди употреба и спазвайте всички мерки за безопасност.

ВНИМАНИЕ!

Изключете маркуча за подаване на въздух от уреда, преди да подменяте части на уреда - в противен случай може да се стигне до сериозни наранявания.

Контрол на скоростта

Ударният ключ не трябва да се използва за регулиране на въртящия момент. Използвайте динамометричен ключ, за да настроите въртящия момент. Когато разхлабвате болтовете, настройте динамометричния ключ на максимална стойност. Винаги използвайте динамометричен ключ, когато затягате винтове, за да постигнете правилния въртящ момент на винта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Когато затягате отново, внимавайте да не затегнете винта прекалено. Настройте регулатора на минималната настройка и след това ги затегнете с динамометричен ключ.

Настройване на устройството

За да отвиете винта, натиснете бутона за движение напред/назад (в горната част на дръжката) до задната позиция. За да затегнете винта, придвижете бутона напред. Ако винтовете са завити наляво, действайте в обратен ред. Не затягайте винта.

1 Използвайте само фасунги, които са предназначени за използване с ударни гайковерти. Поставете муфата върху съответния винт.

2. Свържете гаечния ключ към маркуча за подаване на въздух.

3. Натиснете спусъка.

4. За да промените посоката на въртене, натиснете бутона в горната част на дръжката. "R" - назад, "F" - напред.


5. Регулирайте въздушния поток с помощта на клапана за регулиране на потока.

6. Уверете се, че подаваният въздух е чист и не надвишава 90 PSI. Прекалено високото въздушно налягане и мръсният въздух ще съкратят живота на продукта и могат да причинят повреда или нараняване.

7. Децата трябва да стоят настрана от оборудването и работната зона, далеч от оборудването. НЕ използвайте повишена сила, за да отвиете гайката.

Уредът НЕ ТРЯБВА да се оставя да работи за дълги периоди от време, тъй като това ще съкрати живота му.

Схема на свързване



1. Маркуч2 . Смазочник3 . Регулатор4 . Филтър5. Компресор

Поддръжка

ВНИМА
НИЕ!
Преди смяна на приставки, обслужване или поддръжка изключете ударния ключ от маркуча за подаване на въздух. Заменете или ремонтирайте повредените части. Използвайте само оригинални части. Използването на други части може да бъде опасно!

Ежедневно смазвайте ударния гайковерт, като добавяте няколко капки масло към входа за въздух на машината.
2. Почиствайте устройството след употреба. НЕ използвайте износени или повредени аксесоари.
3. Загубата на захранване или неправилното функциониране на устройството може да се дължи на:
(а) прекомерна кондензация във въздушната система, влага или запушване на въздушната система, използване на неправилен размер или тип съединител на маркуча. Проверете подаването на въздух, за да разрешите проблема.
б) Замърсяванията (гумени или други) също могат да повлияят на работата на устройството. Ако моделът на уреда е оборудван с въздушен филтър, отстранете го и го почистете.

Когато уредът не се използва, изключете подаването на въздух и разкачете маркуча. След това почистете уреда и го съхранявайте на сигурно и сухо място, недостъпно за деца.

Съхранение

Уредът трябва да се смаже преди продължително съхранение. Не смазвайте двигателя на уреда твърде често. ЗАБЕЛЕЖКА !

Преди смазване изключете маркуча за подаване на въздух от уреда.

Опазване на околната среда



Електрическите продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Те трябва да се изхвърлят в определени съоръжения за рециклиране.
За информация относно начина на изхвърляне на електрически уреди се обърнете към местните власти.

