Pro-Tech TOOLS

Мобилен хидравличен повдигач 3t



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции



Моля, прочетете внимателно тези инструкции за преди първата употреба. Потребителят е длъжен да се запознае с всички инструкции, необходими за безопасна употреба и работа, и да разбере всички рискове, които могат да възникнат по време на експлоатацията на оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Първото стартиране на това устройство е законна стъпка по смисъла на тези инструкции, при която потребителят доброволно и без принуда потвърждава, че е прочел внимателно тези инструкции, разбрал е тяхното значение и е разбрал всички последици от тях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Поради непрекъснатото усъвършенстване на продуктите, снимките и изображенията в инструкциите са само с илюстративна цел и може да се различават от закупените стоки.

Тези различия не могат да бъдат основание за подаване на жалба.

Предупреждения и препоръки за безопасност

● Използвайте автомобилния крик внимателно и не превишавайте техническите му възможности. Поддържайте подемника за кола чист, за да работи правилно.

● Максималната товароносимост е 3,5 тона. Не превишавайте товароносимостта. Не прилагайте по-голям натиск върху работната повърхност на автомобилния повдигач.

● Използвайте подемника за автомобил в съответствие с предназначението му.

● Не позволявайте на деца или необучени лица да се намират в близост до автомобилен подемник.

● Необходимо е да поддържате равновесие и да носите нехлъзгави обувки.

● Повдигачът за автомобил трябва да бъде поставен върху твърда, стабилна повърхност, която може да издържи на по-тежки натоварвания. Повърхността трябва да се поддържа чиста, а работната зона трябва да се почисти правилно след приключване на работата. Работната зона на автомобилния повдигач трябва да бъде достатъчно осветена.

● Преди да започнете работа, проверете автомобилния повдигач за видими външни повреди. Не използвайте автомобилен повдигач, който е повреден, напукан или с липсващи части.

● Преди да започнете работа, проверете дали всички болтове на подемника за автомобил са затегнати.

● Забранено е да оставяте подемника с товара без надзор.

● Не е разрешено да използвате автомобилния повдигач, ако сте уморени или сте под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества и медикаменти, които имат опияняващ ефект.

● Уверете се, че необучени лица не работят в близост до или с автомобилния подемник.

● Забранено е да извършвате самостоятелно промени в конструкцията и други модификации на автомобилния подемник.

● Не се допуска използването на спирачна течност и други течности, които не са предназначени за хидравлични системи. Забранено е смесването на различни видове хидравлични масла при пълнене на хидравличната помпа.

● Подемникът за автомобил трябва да бъде защитен от дъжд и неблагоприятни атмосферни условия.

● Поправките на автомобилния повдигач трябва да се извършват от професионалист. Трябва да се използват само оригинални резервни части.

● Съществува абсолютна забрана за повдигане на хора, когато се използва подемник.

● Освен това е забранено да се работи под вдигнат товар, освен ако товарът не е закрепен с подходящи средства.

● Приема се, че експлоатационният срок на подемника е 5 години.

● ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Дадените предупреждения и препоръки не могат да отразяват всички ситуации и всички рискове. Ето защо е необходимо за вашата собствена безопасност и за безопасността на другите да използвате подемника за автомобили с повишено внимание, намерение и въображение. Използвайте подемника за автомобили с необходимата отговорност.

Прикрепване на дръжката към подемника

Отстранете шестостенния болт в дръжката и поставете дръжката в приспособлението за дръжката на крика. Свържете я към универсалния конектор на дренажния клапан и я закрепете отново с винта. След като бъдат предприети тези стъпки, няма да има проблем с работата на повдигача.

ОПЕРАТОР НА ВЪЗДУШНИК

● Затворете напълно дренажния вентил, като завъртите дръжката .

● Блокирайте колелата на автомобила, за да поддържате стабилност при повдигане.

● Прочетете ръководството на собственика на автомобила, предоставено от производителя, за да откриете местата, които са предназначени за повдигане.

● Помпайте дръжката или педала, така че задвижването на повдигача, което се намира под седлото, да се повдигне, докато се осъществи контакт с повдиганото превозно средство. Проверете дали седлото е добре разположено под превозното средство.

● Продължете да помпате с дръжката или педала, докато достигнете желаната височина. След като автомобилът бъде повдигнат, той трябва незабавно да бъде закрепен с помощта на подходящи опори, преди да се предприемат каквито и да било по-нататъшни работи по автомобила.

● В повдиганото превозно средство не трябва да има хора. Тип G01063 е допълнително оборудван с крачен педал.

Спецификация:


Капацитет на натоварване: 3000 кг

Макс. 495 mm Минимална


височина на повдигане: 135

mm Тегло: около 30 kg

Функция за бързо повдигане



Сериен номер.	Описание	Сериен номер.	Описание
1A	Задвижващ прът	16	Топка
1B	Задвижваща глава	17	Обезопасяваща подложка
1C	Задвижващ вал	18	Винтов щепсел
2	О-пръстен	19	Винт против претоварване
3	Капачка на резервоара	20	Подложка
4	О-пръстен	21	Чистачки
5	Ролка	22	Резервен пръстен
6	Резервоар	23	О-пръстен
7	Запушалка за пълнене на резервоара	24	Блок на клапаните
8	Поддръжка на О-пръстена	25	Бутало
9	О-пръстен	26	Топка
10	О-пръстен	27	Топка
11	Гайка на предпазителя	28	Винтов щепсел
12	О-пръстен	29	Топка
13	Дренажен клапан	30	Бутало
14	Инструмент	31	Пролет
15	Контролна платка		



Сериен номер.	Описание	Сериен номер.	Описание
1	Странична плоча	20	Защитна подложка
2	Въртящо се колело	21	Шестостенна гайка
3	Гайка на предпазителя	22	Обезопасяваща подложка
4	Колелото	23	Винт
5	Подложка	24	Торсионна пружина
6	Фиксиращ пръстен	25	Дренажен клапан
7	Задвижване	26	Щифт на буталото
8	Винт	27	Вал на зъбната предавка
9	Закрепваща подложка	28	Пин
10	Свързваща част	29	Повдигащо рамо
11	Ролка	30	Механизъм на дренажния клапан
12	Седло	31	Гайка на предпазителя
13	Инсталация за смазване	32	Шестостенна гайка
14	Винт	33	Винт на дръжката
15	Фиксиращ пръстен	34	Разделителна подложка
16	Бутало	35	Дръжка (долна част)

17	Игла	36	Дръжка (горна част)
18	Възвратна пружина	37	Винт
19	Фиксиращ пръстен	38	Фиксиране на дръжката

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблемът	Възможна причина	Решение
Джак не вдига.	Дренажният не е затегнат.	Затегнете дренажния вентил, като го завъртите по , докато спре.
	Хидравличната система се проветрява.	Обезвъздушете системата.
	Ниско ниво на хидравличното масло.	Допълнете нивото на маслото до
	Повредено устройство.	необходимото ниво. Сменете задвижващия механизъм.
Подемникът повдига товар, но няма да го задържи	Ниско ниво на хидравличното .	Допълнете нивото на маслото до необходимото ниво.
	Повредено устройство.	Заменете устройството.
Джакпотът няма да се спусне до изходно положение.	Препълнен резервоар за .	Долейте хидравличното масло до необходимото ниво.
	Ръждясали или заклещени подвижни части на подемника.	Всички движещи се части на подемника трябва да се смазват.
Джакпотът се вдига лошо, а помпата изглежда гъбеста.	Хидравличната система се проветрява.	Обезвъздушете системата.
	Ниско ниво на хидравличното .	Допълнете нивото на маслото до
	Повредено устройство.	необходимото ниво. Заменете устройството.
Подемникът не се повдига на максимална височина.	Хидравличната система се проветрява.	Обезвъздушете системата.
	Ниско ниво на хидравличното .	Допълнете нивото на маслото до необходимото ниво.
Дръжката се , когато е на подемника поставен товар.	Хидравличната система се проветрява.	Обезвъздушете системата.