
Pro-Tech TOOLS

Приспособление, греда за окачване на двигателя 500 kg



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

CE

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Поради непрекъснато усъвършенстване действителният продукт може да се различава леко от описания в това ръководство.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате продукта. Неспазването на тези инструкции може да доведе сериозни наранявания.

Съхранявайте това ръководство за употреба

Съхранявайте това ръководство, тъй като то съдържа важни предупреждения и предпазни мерки по отношение на монтажа, експлоатацията, проверката и поддръжката.

Съхранявайте това ръководство и документа за покупка на сухо и сигурно място за бъдещи справки.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ръководство за , етикети и цялата друга информация, предоставена с продукта;

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ се използват за предупреждение за риск от нараняване. Спазвайте инструкциите за безопасност, за да предотвратите нараняване или дори смърт.

• ОПАСНОСТ означава опасна ситуация, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт сериозно нараняване.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ означава потенциално опасна ситуация, , ако не бъде избегната, може да доведе до смърт сериозно нараняване.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ заедно със символа ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТ показва потенциално опасна ситуация, ако не бъде избегната, може да доведе до леки или средни наранявания.

• ЗАБЕЛЕЖКАТА съдържа информация, която не е свързана с нараняването на .

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ без символа ОПАСНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ съдържа информация, която не е свързана с нараняване на .

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ! Прочетете всички инструкции.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до удар, пожар или сериозно нараняване на . Терминът "инструмент" във всички предупреждения по-долу се отнася за моторната греда.

1. Безопасност на работното място

a. Работната зона с оборудването трябва да е чиста и добре осветена. Безпорядъкът на работното място и липсата на осветление могат да причинят злополуки.

b. Пазете децата и други лица далеч от машината. Само миг невнимание може да доведе до загуба на контрол.

2. Лична безопасност

a. Бъдете бдителни, внимавайте какво правите и използвайте когато работите с гредата на двигателя. Не го използвайте, когато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание по време на работа с инструмента може да доведе до сериозно нараняване на хора.

b. Носете подходящо облекло и предпазни средства, когато използвате инструмента.

- Защитна каска

- Защита на слуха

- Защитни очила или защитна маска

- Груби работни ръкавици

- Работни обувки с нехлъзгави подметки

c. Не се . Винаги трябва да поддържате равновесие. Това дава възможност за по-добър контрол на инструмента в неочаквани ситуации.

d. Носете подходящо облекло. Не носете свободни дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците далеч от движещите се части. Свободните дрехи, бижутата или дългата коса могат да попаднат в движещите се части.

3. Използване и грижа за инструмента

a. Не претоварвайте инструмента. Не вдигайте товари с тегло над приблизително 450 kg. Използвайте инструменти, подходящи за съответното приложение. Опората на мотора ще върши своята работа и ще бъде безопасна, ако натоварването върху нея е в съответствие с нейната товароносимост.

b. Съхранявайте неизползваните инструменти на места, недостъпни за деца, и на места, недостъпни за лица, които не са запознати с инструмента или с ръководството за експлоатация. Инструментите са опасни в ръцете на неопитни потребители.

c. Проверете инструмента за неправилни настройки, повредени или блокирани движещи се части или други условия, които могат да повлияят на правилното функциониране на инструмента. Повреденият инструмент трябва да се ремонтира преди употреба. Много злополуки са причинени от неправилна поддръжка.

d. Използвайте моторната греда в съответствие с тези инструкции и по начина, определен за типа на оборудването, като се съобразявате с условията на работа и извършваната дейност. Използването на инструмента за работа, за която не е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Запазете етикетите и маркировките върху инструмента.

2. Този продукт не е играчка. Той трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца.

3. Използвайте стойката на двигателя само за краткосрочно повдигане. Монтажът на двигателя не е предназначен за дългосрочно повдигане.

4. Никога не превишавайте максималното тегло от 500 kg.

5. Никога не стартирайте двигателя, е поставен на скобата. Не извършвайте никакви действия, които биха могли да доведат до приплъзване на двигателя. Всяко движение на двигателя представлява опасност за безопасността и може да доведе до падане на двигателя и да причини сериозно нараняване на хора или материални щети.

6. Никога не работете под двигател, който се поддържа само от опората на двигателя.

7. Не забравяйте динамичното натоварване! Внезапното разклащане или изпускане на товара може да доведе до краткотрайно увеличаване на теглото на товара и да повреди инструмента.

8. Предупрежденията, предпазните мерки и инструкциите в това ръководство може да не обхващат всички възможни обстоятелства и ситуации, които могат да възникнат. Операторите трябва да са наясно, че здравият разум и предпазливостта са фактори, които
не могат да бъдат вградени в този продукт, а трябва да бъдат осигурени от оператора.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

След разопаковане се уверете, че всички части са включени и не са повредени. Ако , свържете се с производителя или дистрибутора възможно най-скоро.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

Преди да инсталирате и използвате продукта, прочетете "Важна информация за безопасност" в началото на това ръководство, включително цялата информация.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация относно частите, изброени на следващите страници, вижте инсталационната схема в края на това ръководство.

SERVICE

Монтажът на двигателя е предназначен само за поддържане на двигателя, за да се осигури достъп до части или механизми, разположени под двигателя, достъпът до които обикновено е ограничен.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Преди да инсталирате и използвате продукта, прочетете "Важна информация за безопасност" в началото на това ръководство, включително цялата информация.

ОБЩИ НАСОКИ

1. Прочетете инструкциите за повдигане на двигателя и определете подходящите места, където той ще бъде повдигнат.

2. Никога не се опитвайте да повдигате работещ или горещ двигател. Оставете достатъчно време двигателят да изстине, преди да извършвате каквито и да било други операции.

3. Паркирайте автомобила на равна повърхност и задействайте спирачката за паркиране. След това проверете колелата.

4. Разхлабете крилчатите винтове (G) и разгънете двете дръжки на (A). След това поставете скобите, към които са прикрепени гумените шайби, върху ръбовете, прилежащи към капака на двигателното отделение, и затегнете крилчатия винт. Сега центрирайте стойката на двигателя върху двигателя.

5. Закрепете веригите (I) към двигателя в правилните опорни точки. След това закрепете здраво веригите към фланците в долните краища на болтовете на конзолата (K).

6. Завъртете дръжките (J) , докато веригите се затегнат и двигателят се блокира надеждно.

7. Освободете скобата на двигателя. Завъртете дръжките (J) по посока на часовниковата стрелка на ¼ оборот, докато цялата тежест на мотора легне върху веригите. Освен това разхлабете/откачете стойката на двигателя.

8. Никога не работете по двигателя, когато той се поддържа САМО от опорната греда на двигателя. Пренасянето на двигателя, когато той е окачен само на носещата греда на двигателя, може да доведе до падане или изместване на инструмента, което може да доведе до сериозни телесни повреди или материални щети.

9. За да избегнете инциденти, стартирайте двигателя и го включете отново, когато приключите работа. Монтажът на двигателя не е предназначен използване като дълготрайно повдигащо устройство. Инструментите трябва да се почистват и съхраняват в помещение, недостъпно за деца.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Повредените инструменти могат да причинят сериозни . Не използвайте повреден инструмент. Ако се появят необичайни шумове или вибрации, преди да използвате уреда отново, трябва да се извърши ремонт.

2. Преди всяка употреба: Проверете общото състояние на инструмента. Уверете се, че инструментът не е с разхлабени винтове, неправилно регулиран или с подвижни части. Проверете инструмента за пукнатини или повреди по частите или други условия, които могат да повлияят на безопасната му работа.

3. След приключване на работата: почистете външната повърхност на инструмента с чиста и влажна кърпа.

ПРОЧЕТЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ПО-ДОЛУ


Производителят или дистрибуторът е предоставил списъка на частите и схемата на сглобяване в това ръководство само с информативна цел. Нито производителят, нито дистрибуторът декларират или гарантират под каквато и да е форма, че купувачът е упълномощен да извършва каквито и да е ремонти на продукта или да заменя части на продукта. Всъщност производителят или дистрибуторът ясно заявяват, че всички ремонти и замени на части трябва да се извършват от квалифицирани и лицензирани техници, а не от купувача. Купувачът поема всички рискове и отговорности, произтичащи от каквито и да било ремонти на оригиналния продукт и подмяна на части, или произтичащи от инсталиране или замяна на части от страна на Купувача.


ИНСТАЛИРАНЕ

1. С помощта на доставените гайки (B) и болтове (D) закрепете ключалките на конзолите (C) към конзолите (A) от двете страни на моторната стойка. Затегнете ги здраво.

2. Закрепете двете скоби (A) към гредата (E) с помощта на крилчати болтове (G) и малки шайби (F). Затегнете здраво винтовете (G).

3. Поставете болтовете на скобата (K) в горната част на гредата. След това добавете големите шайби (I) и завинтете двете дръжки (J) към болтовете на скобата (K).





Технически данни

Капацитет на натоварване: 0,5 t

Обща дължина: 150

cm Дължина на : 100

cm Дължина на

котвата: 34 cm