

Електрически нагревател

	
BH-20A, BH-30A, BH-50A, BH-90A	**BH-20FA**

Инструкции за употреба

Уважаеми потребители,

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Моля, прочетете внимателно важната информация за безопасност и употреба, преди да пуснете оборудването в експлоатация. Всяка повреда, причинена от неправилно използване на оборудването или при нарушаване на правилата за безопасност, отменя гаранцията и отговорността на дистрибутора.

Правила за безопасност и употреба:

Електрическият нагревател е предназначен за отопление на затворени жилищни помещения, в които е необходимо да се поддържа определена температура.

1. Устройството е предназначено само за домашна употреба. То не трябва да се използва в търговски или промишлени помещения. Устройството не е предназначено за използване на открито. Не използвайте устройството в помещения, в които има опасност от експлозия или пожар. Нагревателят не е водоустойчив. Уредът не трябва да се използва в банята или в непосредствена близост до вани, душове, водни маркучи и др.

2. Преди да използвате устройството за първи път, се уверете, че всички защитни елементи, използвани за опаковане на устройството (фолио и др.), са отстранени от устройството. За собствената си безопасност и тази на децата си не оставяйте никакви предмети (найлонови торбички, полистирол и др.) върху устройството. Преди употреба
Проверете външната страна на устройството за повреди. Обърнете специално внимание на захранващия кабел. Ако някоя част е повредена, устройството не трябва да се използва. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от оторизирана фирма или лице. Некомпетентният ремонт може да доведе до това, че оборудването ще бъде опасно за потребителя.

3. Използвайте устройството само в изправено/вертикално положение.

4. За да предотвратите прегряване или пожар, не покривайте устройството. Не включвайте уреда, ако наблизо има взривоопасни или запалими изпарения. Не поставяйте отоплителния уред в близост до открит пламък или в близост до готварско или отоплително оборудване. Не излагайте уреда на слънчева светлина, горещи повърхности, влага, остри ръбове и др.

5. Не използвайте уреда в близост до завеси, пердета и други тъкани (материалът може да се запали).

6. Нагревателят трябва да се постави върху стабилна, твърда, за предпочитане огнеустойчива повърхност на безопасно разстояние от мебели или друго оборудване.

7. Устройството може да работи само с вече инсталиран захранващ кабел с. Краят на кабела трябва да бъде включен в подходящия контакт в съответствие с информацията върху типовата табелка. Не използвайте удължителен кабел.

8. Не докосвайте уреда или щепсела с мокри или влажни ръце. Това може да доведе до животозастрашаващ токов удар.

9. Уверете се, че напрежението в електрическата мрежа е същото като това на устройството.

10. Гнездото, към което е свързан захранващият кабел на устройството, трябва да бъде винаги достъпно, за да може устройството да бъде изключено от електрическата мрежа по всяко време.

11. Уредът не трябва да се оставя включен в електрическата мрежа без надзор поради възможността от пожар.

12. Винаги изключвайте устройството от източника на захранване, когато не го използвате. За да изключите устройството от електрическата мрежа, издърпайте щепсела от контакта. Не дърпайте кабела при никакви обстоятелства.

13. Ако отоплителният уред трябва да бъде преместен на друго място, изключете уреда и след това извадете щепсела от контакта. Оставете уреда да изстине, преди да го преместите. Не премествайте уреда, като дърпате захранващия кабел. Използвайте дръжката, когато пренасяте уреда.

14. Повърхността на нагревателя е много топла. - След изключване устройството остава топло за известно време - постепенно се охлажда. Когато нагревателят работи, не докосвайте частите на изхода за горещ въздух - съществува риск от изгаряне.

15. Забранено е да стоите непосредствено пред изхода за горещ въздух, докато нагревателят работи. - съществува риск от изгаряне.

16. Не разглобявайте оборудването, когато е под напрежение - риск за живота.

17. Не докосвайте устройството с мокри ръце - опасност за живота. Докосвайте нагревателя само със сухи ръце.

18. Не вкарвайте чужди предмети в отворите на устройството. Съществува риск от нараняване или токов удар и повреда на оборудването.

19. По време на работа с нагревателя е забранено да се пушат цигари, да се подхожда към горящи или тлеещи предмети и да използвате всякакво оборудване (инструменти, принадлежности и др.), което може да предизвика искра - риск за живота.


20. Това устройство не е предназначено за използване от хора (включително деца) с намалена физическа, сетивни или умствени способности, от лица без опит или познания за оборудването, освен ако това не се извършва под надзора на лица, отговорни за тяхната безопасност, или в съответствие с инструкциите за използване на оборудването, предоставени от тези лица. Оборудването е предназначено за използване само от възрастни и трябва да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Техническа спецификация:

Модел	BH-20A	BH-30A	BH-50A	BH-90A	BH-20FA
Захранващо напрежение	220-240V	220-240V	380-400V	380-400V	220-240V
Честота	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Режим на работа на електрическия нагревател:	25/1000W/2000W	30/1500/3000W	42/2500/5000W	52/4500/9000W	25/2000W

Инструкции за употреба:

Устройството се управлява с въртящи се циферблати в горната част на нагревателя.



Вентилация / Отоплителен капацитет 1 / Отоплителен капацитет 2

Режим на работа:

С помощта на въртящия се диск можете да настроите режима на работа: вентилация / мощност на отопление 1 / мощност на отопление 2

Термостат:

Можете да настроите желаната стайна температура с помощта на температурния диск.

За тази цел:

1. Поставете превключвателя на режима в едно от положенията "отопление".

2. Завъртете регулатора на температурата по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на мястото си.

3. Когато помещението се затопли до желаната температура, завъртете регулатора на температурата обратно на часовниковата стрелка, докато щракне.

4. Термостатът ще контролира отоплителния уред така, че температурата в помещението да бъде на едно и също ниво.

5. След като приключите работа, превключете превключвателя на режима на работа в положение "вентилация", за да позволите на уреда да се охлади.

Почистване:

1. Препоръчваме веднъж месечно да почиствате нагревателя от прах и други замърсявания. Това ще осигури ефективна работа на оборудването.

2. Винаги изключвайте оборудването и го оставете да изстине напълно, преди да извършвате каквато и да е поддръжка.

3. Използвайте прахосмукачка, за да отстраните праха.

4. Почистете външната част на уреда с влажна кърпа и след това я подсушете със суха кърпа. Никога не потапяйте уреда във вода. Не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители, тъй като те могат да повредят повърхността на нагревателя.

Съхранение:

1. Преди да съхранявате устройството, изключете го от захранването, оставете го да изстине и го почистете.

2. Ако устройството няма да се използва дълго време, поставете го заедно с инструкциите за експлоатация в оригиналната картонена кутия и го съхранявайте на сухо и добре проветриво място.

3. Не поставяйте тежки предмети върху кутията по време на съхранение, тъй като това може да повреди оборудването.

Приложение:



Символът върху продукта или върху опаковката му означава, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Занесете го в съответния пункт за събиране на рециклируеми материали за бракувано електрическо и електронно оборудване. Правилното изхвърляне на излезли от употреба продукти оказва влияние върху околната среда и здравето. Повече на
за информация относно възможността за рециклиране на този продукт се обърнете към местната община, общинската санитарна служба или магазина, в който сте закупили продукта.

Този продукт има маркировка CE, което означава, че е в съответствие с директивите на ЕС.