Pro-Tech TOOLS

Мини потапяща помпа за масло, дизел и вода 12V



Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

Пазете околната среда. Използваните уреди и електрически отпадъци не могат да се изхвърлят с обикновените отпадъци. Отнесете използваните уреди за рециклиране.

1. Технически данни

Модел: DYB-25 Тип:
DYB-25A-12V
Захранване: 12V DC
Мощност: 40W
Налягане: 0,2 bar
Височина на
изтласкване: 2 m
Дебит: 15 l/min
Обороти: 3200 об./мин.
Среда: Вода, Газьол, Масло
Диаметър на помпата: 38 мм
Работен цикъл: 30 минути
Съединение на маркуча: 16
mm
Температурен диапазон: -10° ~ +40° C
Степен на защита: IP68
Клас на защита: Class III

2. Приложение

Помпи за преливане на мазут или дизелово гориво от съдове – намират приложение навсякъде, където е необходимо преливане на гориво, например в селското стопанство, строителството, транспортните фирми или дори у дома.

ВНИМАНИЕ! Не могат да се използват за силно запалими течности като бензин или спирт! Капацитетът на

преливане намалява с увеличаване на височината или разстоянието на изпомпване.

3. Правила за безопасност

При неспазване на посочените по-долу предупреждения и нарушаване на указанията на производителя, производителят не носи отговорност за настъпили щети от работа, извършвана от хора, за щети, нанесени на животни, имущество или самото устройство, и анулира правото на гаранция.

a) Защитни ръкавици – продължителният контакт на въглеводорода с кожата може да предизвика дразнене на кожата. По време на зареждане и преливане на гориво е необходимо да се използват защитни ръкавици от PVC.

b) Забрана за пушене на цигари – обслужващият персонал не трябва да пуши и да използва открит огън по време на зареждане.

c) Потребителят не трябва да надвишава максималните параметри, за които е проектирано и произведено съоръжението.

d) Не е възможно да се оставя лицето, което зарежда гориво, без надзор.

e) Преди включване е необходимо да се уверите, че захранващият кабел и другите компоненти са в изправност и добро състояние.

f) Устройството не трябва да се включва, ако човекът е бос, има мокри длани или стои във вода.

g) Не пускайте устройството, докато не е в пълен комплект, и не демонтирайте никакви части.

h) Дръжте кабела и кутията с превключвателите на достатъчно разстояние от вода или други газове, течности и ги предпазвайте от дъжд.

4. Неправилна употреба

a) Изпомпване на морска вода, мръсна вода, замърсена вода.

b) Изпомпване на течности, чиято температура надвишава 90º C.

c) Изпомпване на питейни течности.

d) Изпомпване на взривоопасни течности.

e) Използване на устройството от деца без надзор.

f) Използването в близост до леснозапалими течности (бензин, алкохол) е забранено.

5. Преместване, транспортиране, превоз

Доставената помпа е в пълен комплект и не се налага никакъв монтаж.

6. Употреба

a) Свържете кабела към източника на напрежение – не използвайте удължители. Ако дължината на кабела не е достатъчна, поръчайте на електротехник да го смени с по-дълъг.

b) При пускане проверете дали всичко е правилно свързано, кабелът е свързан към захранването и помпата може да се пусне. След като поставите маркуча с помпата в съда с течността и маркуча в съда, в който трябва да се прекара течността, можете да започнете с изпомпването на течността.

Внимание: Не оставяйте устройството да работи без надзор, за да се предотврати разливане на гориво поради препълване на съда, в който преливате горивото.

7. Съхранение и ремонт

Най-важното е да съхранявате помпата в чисто състояние. Никога не разглобявайте и не разглобявайте устройството.

Проблем	Причина	Решение
Помпата не се включва	- Няма мощност - Двигателят не работи	- Проверете захранващото свързване - Свържете се със сервиза
Намалена мощност на помпата	- Въздух в всмукателната тръба - Запушен филтър - Всмукателната тръба не е потопена в течността - Твърде голяма височина на изпомпване - Прекалено гъста препомпваната течност	- Проверете дали всмукателната тръба не е повредена - Почистете филтъра - Потопете тръбата в течността - Намалете височината на изпомпване - Спрете изпомпването