РЪЧЕН ЕКСТРАКТОР НА МАСЛО 9L



Инструкции за употреба

Превод на оригиналните инструкции

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА

КАПАЦИТЕТ: 9,0 Л

1. Не използвайте бензин при тази операция.
2. За ваша безопасност не използвайте този инструмент извличане или консервиране на опасни химикали, отрови, корозивни вещества, алкални течности, разтворители или други запалими вещества.
3. Не поставяйте продукта и тръбите на места с висока температура, дъжд и сняг, както и на места с пряка слънчева светлина.
4. Максимално допустимата температура за този продукт е 85 градуса по Целзий.
5. След употреба помпеният агрегат трябва да се източи от течността и да се измие. Използва се за извличане на смазочни масла, моторни масла от машини, автомобили, мотоциклети, както за извличане на вода от аквариуми.

Използвайте

1. Извадете масломерната пръчка от двигателя.
2. Вкарайте маркуча в отвора за масло, докато достигне дъното на масления съд, закрепете маркуча и Капак на входа за течност, свържете двата маркуча на помпата към помпения агрегат с помощта на смукателния адаптер.
3. Издърпайте дръжката до горното положение и след това я натиснете, помпеното устройство ще започне да засмуква течност.
4. Когато флуидът в помпения блок се напълни, помпеният блок спира да изпомпва. Освободете бутона на предпазния клапан на капака и върнете дръжката на помпата на мястото ѝ.
9. Издърпайте маркуча и отворете капака, обработете маслото и отпадните води в съответствие с местните закони.