Pro-Tech TOOLS

# Комплект помпа за дизелово гориво и масло 12/24 V



## Инструкция за употреба

**Превод на оригиналното ръководство**

**ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ**



Прочетете и разберете инструкцията за експлоатация. Потребителят е длъжен да спазва инструкцията за експлоатация и да инструктира всички потребители на инструмента в съответствие с настоящата инструкция за експлоатация.



Опасност от пожар. При изпомпване на запалими течности съществува опасност от пожар. На работното място не трябва да има източници на запалване, забранено е пушенето на цигари.



Носете работни ръкавици. Помпата е предназначена за изпомпване на моторно масло, отоплително масло, дизелово гориво. Благодарение на малките си размери и тегло се пренася лесно.

**БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ**

- Поддържайте работното си място подредено. Затрупаното работно място може да бъде причина за инцидент.
- Преди всяка употреба проверете уреда. Ако е счупен, изкривен или повреден по друг начин, не започвайте работа. Всякакви дефекти трябва да се отстранят незабавно.
- Работното място трябва да бъде добре осветено и проветрено.
- Дръжте децата и неоторизираните лица далеч от работното място. Не им позволявайте да използват и преместват устройството.
- Никога не работете, когато сте уморени, под въздействието на алкохол, наркотици или силни лекарства, които намаляват концентрацията.
- Уверете се, че в работната зона няма източници на запалване. Не пушете по време на работа.
- Помпата не е подходяща за изпомпване на летливи вещества, вода, AdBlue, бензин, разтворители и др.
- Обърнете внимание на свързването на маркучите. В противен случай може да се получи неправилно свързване и изтичане на изпомпваното вещество.
- Преди да свържете помпата към източника на захранване, уверете се, че превключвателят е в изключено положение.
- Поддържайте маркучите в добро състояние. Уверете се, че не са прегънати, усукани или износени. Не позволявайте превозното средство да преминава през маркуча.
- По време на работа носете работни ръкавици, не стойте във вода, не работете бос.
- Изпомпването на течности, които са прекалено гъсти или замърсени, може да доведе до повреда на помпата.
- Не пускайте помпата на сухо. Всмукателният маркуч трябва да бъде потопен в маслото.
- Предотвратете изтичането на масло или разлива на течности. Разлятото масло трябва да се отстрани и незабавно да се неутрализира.
- Не оставяйте помпата да работи без надзор.
- Не насочвайте струята масло към хора или животни.
- Не се опитвайте да премествате уреда, като дърпате маркуча или захранващия кабел. При транспортиране дръжте помпата за дръжката.
- След приключване на работата винаги изключвайте захранването.
- Не разглобявайте и не модифицирайте устройството.

**ОБСЛУЖВАНЕ**

- Поставете уреда върху твърда и равна повърхност.
- Свържете правилно всички компоненти и се уверете, че няма течове.
- Свържете устройството към източника на захранване. Уверете се, че напрежението е същото като изискваното от помпата.
- Поставете всмукателния маркуч в резервоара, от който ще изпомпвате маслото. Уверете се, че не е усукан или огънат. Краят на маркуча трябва да бъде напълно потопен, за да не всмуква въздух.
- Включете помпата с помощта на превключвателя, за да започне изпомпването.
- Ако искате да спрете изпомпването, изключете помпата с превключвателя.
- След приключване на работата изключете устройството от захранването.

**ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ**

- Преди да започнете каквато и да е поддръжка, винаги изключвайте устройството от захранването.
- Поддържайте уреда чист, не използвайте агресивни почистващи средства.
- Съхранявайте помпата на място, което не е изложено на влага и валежи.
- Мястото за съхранение трябва да бъде недостъпно за деца и лица, които нямат право да използват помпата.

Не изливайте маслото в канализацията или на други места, които не са предназначени за тази цел. Маслото трябва да се изхвърли в определено за целта съоръжение.



След изтичане на експлоатационния срок не изхвърляйте уреда заедно с останалите битови отпадъци. Помпата трябва да бъде предадена в съответния център за утилизация на електроинструменти.

**Технически данни:**

Модел: DYB-D3570, Тип: DYB-3570HT, Налягане: 2 bar, Именна сила на тока: 16A(12V), 25A(24V), Височина на всмукване: 3 m, Захранване: 12/24V DC, Височина на изтласкване: 13 m, Дебит: 35 л/мин (12V), 70 л/мин (24V), Обороти: 1800 об./мин. (12V), 3500 об./мин. (24V), Присъединения: 1", Среда: Дизел, Масло

Работен цикъл: 30 мин., Температурен диапазон: -10° ~ +40° C, Степен на защита: IP44, Клас на защита: Class III