


Електрически нагревател

		
BH-20R1, BH-30R1	**BH-50R2**	**BH-20R3, BH-30R3**

Инструкции за употреба

Уважаеми потребители,

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Моля, прочетете внимателно важната информация за безопасност и употреба, преди да пуснете оборудването в експлоатация. Всяка повреда, причинена от неправилна употреба на оборудването или при нарушаване на правилата за безопасност, отменя гаранцията и отговорността на дистрибутора.

Правила за безопасност и употреба:

Електрическият нагревател е предназначен за отопление на затворени жилищни помещения, в които е необходимо да се поддържа определена температура.

1. Устройството е предназначено само за домашна употреба. То не трябва да се използва в търговски или промишлени обекти. Устройството не е предназначено за използване на открито. Не използвайте устройството в помещения, в които съществува риск от експлозия или пожар. Нагревателят не е водоустойчив. Уредът не трябва да се използва в банята или в непосредствена близост до вани, душове, водни маркучи и др.

2. Преди да използвате устройството за първи път, се уверете, че всички защитни елементи, използвани за опаковане на устройството (фолио и др.), са отстранени от устройството. За собствената си безопасност и тази на децата си не оставяйте никакви предмети (найлонови торбички, полистирол и др.) върху устройството. Преди употреба
Проверете външната страна на устройството за повреди. Обърнете специално внимание на захранващия кабел. Ако някоя част е повредена, устройството не трябва да се използва. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от оторизирана фирма или лице. Некомпетентният ремонт може да доведе до това, че оборудването ще бъде опасно за потребителя.

3. Използвайте устройството само в изправено/вертикално положение.

4. За да предотвратите прегряване или пожар, не покривайте устройството. Не включвайте уреда, ако наблизо има взривоопасни или запалими изпарения. Не поставяйте отоплителния уред в близост до открит пламък или до готварско или отоплително оборудване. Не излагайте уреда на слънчева светлина, горещи повърхности, влага, остри ръбове и др.

5. Не използвайте уреда в близост до завеси, пердета и други тъкани (материалът може да се запали).

6. Нагревателят трябва да се постави върху стабилна, твърда, за предпочитане огнеупорна повърхност на безопасно разстояние от мебели или друго оборудване.

7. Устройството може да работи само с вече инсталирания захранващ кабел с щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящия контакт в съответствие с информацията върху типовата табелка. Не използвайте удължител.

8. Не докосвайте уреда или щепсела с мокри или влажни ръце. Това може да доведе до животозастрашаващ токов удар.

9. Уверете се, че напрежението в електрическата мрежа е същото като това на устройството.

10. Гнездото, към което е свързан захранващият кабел на устройството, трябва да бъде винаги достъпно, за да може устройството да бъде изключено от електрическата мрежа по всяко време.

11. Уредът не трябва да се оставя включен в електрическата мрежа без надзор поради възможността от пожар.

12. Винаги изключвайте устройството от електрическата мрежа, когато не го използвате. За да изключите устройството от електрическата мрежа, издърпайте щепсела от контакта. Не дърпайте кабела при никакви обстоятелства.

13. Ако отоплителният уред трябва да бъде преместен на друго място, изключете уреда и след това извадете щепсела от контакта. Оставете уреда да изстине, преди да го преместите. Не премествайте уреда, като дърпате свързващия кабел. Използвайте дръжката, когато пренасяте уреда.

14. Повърхността на нагревателя е гореща. - След изключване устройството остава топло за известно време - постепенно изстива.

Когато отоплителният уред работи, не докосвайте елементите на изхода за горещ въздух - има опасност от изгаряне.

15. Забранено е да стоите непосредствено пред изхода за горещ въздух, докато нагревателят работи. - съществува риск от изгаряне.

16. Не разглобявайте оборудването, когато е под напрежение - риск за живота.

17. Не докосвайте устройството с мокри ръце - опасност за живота. Докосвайте нагревателя само със сухи ръце.

18. Не вкарвайте чужди предмети в отворите на устройството. Опасност от нараняване или токов удар и повреда на оборудването.

19. По време на работа с нагревателя е забранено да се пушат цигари, да се подхожда към горящи или тлеещи предмети и използване на всякакво оборудване (инструменти, аксесоари и др.), което може да предизвика искра - риск от заплаха за живота.


20. Това устройство не е предназначено за използване от хора (включително деца) с намалена физическа, сетивни или умствени способности, от лица без опит или познания за оборудването, освен ако не са под наблюдение или в съответствие с инструкциите за използване на оборудването, предоставени от лица, отговорни за тяхната безопасност. Устройството е предназначено за използване само от възрастни и трябва да се съхранява на недостъпно за деца място.

Техническа спецификация:

Модел	**BH-20R1**	**BH-30R1**	**BH-20R3**	**BH-30R3**	**BH-50R2**
Захранващо напрежение	230V	230V	230V	230V	400V
Честота	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Режим на работа на електрическия нагревател:	25/1000W/2000W	30/1500/3000W	25/1000W/2000W	30/1500/3000W	50/2500/5000W

Инструкции за употреба:

Устройството се управлява с въртящи се циферблати в горната част на нагревателя.



Режим на работа:

С помощта на въртящия се диск можете да настроите режима на работа: вентилация / мощност на отопление 1 / мощност на отопление 2

Термостат:

Можете да настроите желаната стайна температура с помощта на температурния

диск. За тази цел:

1. Поставете превключвателя на режима в едно от положенията "отопление".

2. Завъртете регулатора на температурата по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на мястото си.

3. Когато помещението се затопли до желаната температура, завъртете регулатора на температурата обратно на часовниковата стрелка, докато щракне.

4. Термостатът ще контролира отоплителния уред така, че температурата в помещението да бъде на едно и също ниво.

5. След като приключите работа, превключете превключвателя на режима на работа в положение "вентилация", за да позволите на уреда да се охлади.

Почистване:

1. Препоръчваме веднъж месечно да почиствате нагревателя от прах и други замърсявания. Това ще осигури ефективна работа на оборудването.

2. Винаги изключвайте оборудването и го оставете да изстине напълно, преди да извършвате каквато и да е поддръжка.

3. Използвайте прахосмукачка, за да отстраните праха.

4. Почистете външната част на уреда с влажна кърпа и след това я подсушете със суха кърпа. Никога не потапяйте уреда във вода. Не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители, тъй като те могат да повредят повърхността на нагревателя.

Съхранение:

1. Преди да съхранявате устройството, изключете го от захранването, оставете го да изстине и го почистете.

2. Ако устройството няма да се използва дълго време, поставете го заедно с инструкциите за експлоатация в оригиналната картонена кутия и го съхранявайте на сухо и добре проветриво място.

3. Не поставяйте тежки предмети върху кутията по време на съхранение, тъй като това може да повреди оборудването.

Гаранция:

1. Гаранцията на това оборудване е в съответствие с приложимите закони. Основа за разглеждане на гаранцията е запазеното доказателство за покупка.

2. Гаранцията не покрива повреди, причинени от естествено износване на частите, повреди по време на транспортиране, използване в противоречие с предназначението в съответствие с инструкциите за експлоатация, включително неспазване на условията за инсталиране на оборудването.

3. Рекламация ще бъде разгледана само ако оборудването е доставено в оригиналното си състояние и в оригиналната си опаковка.

4. Забранено е да се правят технически промени по оборудването.



Символът върху продукта или върху опаковката му означава, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Занесете го в съответния пункт за събиране на рециклируеми материали за бракувано електрическо и електронно оборудване. Правилното изхвърляне на излезли от употреба продукти оказва влияние върху околната среда и здравето. Повече на

За информация относно възможността за рециклиране на този продукт се обърнете към местната община, общинската санитарна служба или магазина, в който сте закупили продукта.