Pro-Tech TOOLS

Пистолет за зареждане CPN 1"



Инструкция за употреба

Превод на оригиналното ръководство

Предназначение и информация за безопасност

Този пистолет е предназначен за ръчно зареждане с горива (бензин, дизел, други масла) в комбинация с помпа или разпределител Mini CPN.

– Не използвайте пистолета при налягане над 3 бара.

– Не излагайте на огън, искри или пламък при зареждане с течни горива.

– При работа използвайте лични предпазни средства (ръкавици, очила).

Монтаж

1. Проверете дали маркучът и пистолетът са чисти и без замърсявания.
2. Поставете 1-инчовия резбован съединител на маркуча или на изхода на помпата по подходящ начин – плътно и без течове.
3. Уверете се, че използвате правилния стандартен резба (BSP/PAL) вместо адаптери.

Употреба

1. Уверете се, че пистолетът е насочен към безопасен резервоар – далеч от открит огън.
2. Бавно натиснете спусъка – пистолетът има 3 нива на регулиране на спусъка за контрол на дебита.
   – Позиция 1: по-умерен дебит
   – Позиция 2–3: пълен дебит (60 л/мин)
3. Когато резервоарът достигне характерния „контакт за пълнене“ – освободете спусъка.
4. След зареждането оставете пистолета да изпразни маркуча, след което затворете клапата на помпата.

Поддръжка

Редовно проверявайте уплътненията и съединенията.

Почиствайте пистолета от замърсявания и отлагания от гориво.

Не използвайте агресивни почистващи средства – достатъчни са меки сапуни и вода.

Съхранение

– Съхранявайте на сухо място, далеч от екстремни температури.

– Уверете се, че пистолетът е сух и без гориво преди дългосрочно съхранение.

Технически спецификации:

Модел: BZL-A19

Макс. налягане: 3

bar

Диапазон на дебита: 0-60 л/мин

Среда: Дизел, Масло, Бензин Макс.

температура на средата: 40°C

Свързване: 1" резба