

Електрически нагревател

		
BH-20R1, BH-30R1	**BH-50R2**	**BH-20R3, BH-30R3, BH-20R**

Инструкция за употреба

Уважаеми потребители,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Преди да пуснете устройството в експлоатация, моля, прочетете внимателно важната информация за безопасността и употребата. Всякакви щети, причинени от неправилна употреба на устройството или в нарушение на правилата за безопасност, водят до анулиране на гаранцията и отмяна на отговорността на дистрибутора.

Правила за безопасност и употреба:

Електрическият нагревател е предназначен за отопление на затворени жилищни помещения, където е необходимо да се поддържа температурата на определено ниво.

1. Уредът е предназначен само за домашна употреба. Не трябва да се използва в търговски или промишлени обекти. Уредът не е предназначен за външна употреба. Не го използвайте в помещения, където съществува опасност от експлозия или пожар. Нагревателят не е водоустойчив. Устройството не трябва да се използва в банята или в непосредствена близост до вани, душ кабини, водни маркучи и др.

2. Преди първата употреба на уреда се уверете, че от него са премахнати всички защитни материали, използвани за опаковането му (фолио и др.). Заради собствената си безопасност и тази на децата си не оставяйте никакви предмети върху уреда (пластмасови торбички, стиропор и др.). Преди употреба
проверете дали устройството не е повредено отвън. Обърнете специално внимание на захранващия кабел. Ако някоя част е повредена, устройството не трябва да се използва. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от оторизирана фирма или лице. В резултат на некомпетентен ремонт устройството може да бъде опасно за потребителя.

3. Използвайте устройството само в изправено/вертикално положение.

4. За да предотвратите прегряване или пожар, не покривайте уреда. Не включвайте уреда, ако в близост има взривоопасни или запалими пари. Не поставяйте нагревателя в близост до открит огън или до уреди за готвене или отопление. Не излагайте уреда на слънчева светлина, горещи повърхности, влага, остри ръбове и други подобни.

5. Не използвайте уреда в близост до завеси, пердета и други текстилни изделия (материалът може да се възпламени).

6. Нагревателят трябва да бъде поставен върху стабилна, твърда, за предпочитане огнеупорна повърхност, на безопасно разстояние от мебели или други уреди.

7. Уредът може да се използва само с вече монтиран захранващ кабел с щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт в съответствие с данните, посочени на типовия етикет. Не използвайте удължител.

8. Не докосвайте уреда или щепсела с мокри или влажни ръце. Това може да доведе до животозастрашаващ токов удар.

9. Уверете се, че напрежението в мрежата е същото като това на уреда.

10. Контактът, към който е свързан захранващият кабел на уреда, трябва винаги да е достъпен, за да може уредът да бъде изключен от електрическата мрежа по всяко време.

11. Устройството не трябва да се оставя включено в електрическата мрежа без надзор поради опасност от възникване на пожар.

12. Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате. Ако искате да изключите уреда от електрическата мрежа, извадете щепсела от контакта. В никакъв случай не дърпайте кабела.

13. Ако нагревателят трябва да бъде преместен на друго място, изключете уреда и след това извадете щепсела от контакта. Преди преместване оставете уреда да изстине. Не премествайте уреда, дърпайки го за захранващия кабел. При пренасяне на уреда използвайте дръжката.

14. Повърхността на нагревателя е гореща. - След изключване уредът остава топъл за известно време - постепенно се охлажда.

Когато нагревателят е в действие, не докосвайте елементите на изхода за горещ въздух – съществува опасност от изгаряне.

15. Забранено е да стоите непосредствено пред изхода за горещ въздух, докато нагревателят работи - съществува опасност от изгаряне.

16. Не разглобявайте уреда, когато е под напрежение – съществува опасност за живота.

17. Не докосвайте уреда с мокри ръце – съществува опасност за живота. Докосвайте отоплителния уред само със сухи ръце.

18. Не поставяйте никакви чужди предмети в отворите на уреда. Опасност от нараняване, токов удар или повреда на уреда.

19. По време на работа на нагревателя е забранено да се пуши, да се приближавате с горящи или тлеещи предмети и да използвате каквито и да било устройства (инструменти, принадлежности и др.), които могат да предизвикат искри – съществува опасност за живота.


20. Това устройство не е предназначено за използване от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, лица без опит или познания за устройството, освен ако това не става под надзор или в съответствие с инструкциите за употреба на устройството, предоставени от лицата, отговорни за тяхната безопасност. Устройството е предназначено само за употреба от възрастни и трябва да се съхранява извън достъпа на деца.

Технически спецификации:

Модел	**BH-20R1**	**BH-30R1**	**BH-20R3**	**BH-30R3**	**BH-50R2**	**BH-20R**
Захранващо напрежение	230V	230 V	230 V	230 V	400 V	220–240 V
Честота	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Електрически нагревател, режим на работа:	25/1000 W /2000 W	30/1500/3000 W	25/1000 W/2000 W	30/1500/3000 W	50/2500/5000 W	30/1500/3000 W

Инструкции за употреба:

Устройството се управлява чрез въртящи се превключватели, разположени в горната част на нагревателя.



Работен режим:

С помощта на въртящия се превключвател можете да настроите режима на работа: вентилация / отоплителна мощност 1 / отоплителна мощност 2

Термостат:

Можете да настроите желаната стайна температура с помощта на въртящия се

регулатор за температура. За тази цел:

1. Поставете превключвателя на режима в едно от положенията за „отопление“.

2. Завъртете регулатора на температурата по часовниковата стрелка, докато не защракне на мястото си.

3. Когато стаята се нагрее до желаната температура, завъртете регулатора на температурата обратно на часовниковата стрелка, докато не щракне.

4. Термостатът ще управлява нагревателния елемент така, че температурата в стаята да се поддържа на едно и също ниво.

5. След приключване на работата превключете превключвателя на режима в положение „вентилация“, за да се охлади уредът.

Почистване:

1. Препоръчваме да почиствате нагревателя от прах и други замърсявания веднъж месечно. Това ще осигури ефективната работа на уреда.

2. Преди да извършите каквато и да е поддръжка, винаги изключвайте уреда и го оставете да изстине напълно

3. За отстраняване на праха използвайте прахосмукачка.

4. Почистете външната част на уреда с влажна кърпа и след това го подсушете със суха кърпа. Никога не потапяйте уреда във вода. Не използвайте агресивни почистващи средства или разтворители, тъй като те могат да повредят повърхността на нагревателя.

Съхранение:

1. Преди да съхраните уреда, го изключете от захранването, оставете го да изстине и го почистете.

2. Ако уредът няма да се използва за дълго време, поставете го заедно с инструкцията за употреба в оригиналната картонена кутия и го съхранявайте на сухо и добре проветриво място.

3. По време на съхранение не поставяйте тежки предмети върху кутията, тъй като това може да повреди уреда.

Гаранция:

1. Гаранцията за това устройство се предоставя в съответствие с действащото законодателство. Основание за разглеждане на гаранцията е запазеният документ за покупка.

2. Гаранцията не се отнася за повреди, причинени от естествено износване на части, повреди при транспортиране, използване в противоречие с предназначението, посочено в инструкцията за експлоатация, включително неспазване на условията за инсталиране на устройството.

3. Рекламацията ще бъде разгледана само ако устройството е доставено в първоначалното си състояние и в оригиналната си опаковка.

4. Забранено е извършването на технически промени по устройството.



Символът върху продукта или върху опаковката му означава, че този продукт не трябва да се третира като битови отпадъци. Отнесете го в съответния пункт за събиране на рециклируеми материали за бракувани електрически и електронни устройства. Правилното изхвърляне на бракувани продукти оказва влияние върху околната среда и здравето. По-подробна информация за рециклируемостта на този продукт можете да получите от местната община, общинската служба по хигиена или магазина, от който сте закупили продукта.